

Montageanleitung SunAd´ Graphic Lochfolie mit Laminat

1. Scheibe gründlich reinigen
Verwenden Sie dazu handelsüblichen Glasreiniger



2. Lochfolie auf die Heckscheibe auflegen und ausrichten



3. Lösen sie auf eine Seite die Lochfolie und schlagen Sie diese vorsichtig um



Fixieren Sie die zugeschnittene Lochfolie mit Klebeband

4. scheiden Sie nun die Trägefolie mit einer Schere ab und entfernen Sie diese von der Heckscheibe



5. Folie in kleinen Arbeitsschritten mit dem Rakel andrücken. Dabei immer von der Mitte nach aussen rakeln



Den Vorgang so oft wiederholen bis sämtliche Blasen rausgerakelt wurden

6. Drücken Sie den umlaufenden kantenschutz mit dem Finger und/Oder Rakeln nochmal an

